

## INFOBLATT

# 622 2K PU Kleber

### Anwendung & Verarbeitungshinweise – kurz erklärt

#### 1. Vorbereitung der Haftflächen (Reinigen)

- Flächen **trocken, sauber, staub-, fett- und ölfrei**
- Je nach Untergrund:
  - **828 Grundreiniger** oder
  - **anschleifen** → Prüfung vorab empfohlen

#### 2. Kartuscentypen & Öffnen

| Gebindegröße               | Kartuscentyp                                            | Öffnen                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>2x 310 ml</b><br>(835g) | <b>Side-by-Side</b><br>2x Kartuschen aus Komponente A+B | Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden |

- **Geeignete Geräte:**
  - Handdruckpresse **RH62**
  - Druckluftpresse **RM62 (max. Eingangsdruck 10 bar)**

### 3. Verarbeitung – Schritt für Schritt

#### 3...1. Kartusche wie in Punkt 2 beschrieben öffnen

#### 3...2. Kartusche in Presse einsetzen

#### 3...3. Ersten Ausstoß vorbereiten

- Ohne Statikmischer auspressen, bis beide Komponenten am Austritt sichtbar austreten
- Ersten Strang (ca. 1-2 cm) verwerfen
- Öffnung mit einem Tuch reinigen

#### 3...4. Statikmischer montieren & pressen

- Statikmischer aufschrauben
- Pressen, bis Material austritt

Achtung: Die Farbe muss **gleichmäßig Weiß** sein → erst dann ist der Klebstoff korrekt vermischt und es kann mit der Verarbeitung begonnen werden

#### 3...5. Auftragen und Fügen

- **Gleichmäßig und blasenfrei** auf die vorbereiteten Haftflächen aufbringen
- Füge Teile innerhalb der angegebenen **Verarbeitungszeit (Topfzeit)** positionieren und fixieren

Achtung: bei **Pausen, Unterbrechungen** und für jede **neue Kartusche** immer einen **frischen Statikmischer** verwenden, dann ab Punkt 3...4. wiederholen.

### Hinweis:

- Diese Anleitung ist eine Anwendungsempfehlung.
- Sie ersetzt nicht das technische Datenblatt oder Sicherheitsdatenblatt.
- Bitte beachten Sie zusätzlich alle sicherheitsrelevanten und physikalischen Angaben.